Университет ИТМО Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1 «Модели простейших компьютерных сетей»

по дисциплине «Компьютерные сети»

Выполнил:

Студент 3 курса группы Р3331

Дворкин Борис Александрович

Преподаватель: Алиев Тауфик Измайлович

г. Санкт-Петербург 2024 г.

Содержание

C	одержание	2
	Введение	
	Вариант лабораторной работы	
	Этап 1. Простейшая сеть из двух компьютеров	
	3.1 Построение сети	3
	3.2 Анализ таблиц	4
	ARP-таблица	4
	Таблица маршрутизации	4
	3.3 Тестирование сети (отправка пакетов)	6
	3.3.1. Какие пакеты и кадры передаются в сети?	6
	3.3.2. Как происходит передача, что содержится в пакетах?	7
	3.3.2. Появились ли изменения в таблицах?	8
4	Этап 2. Линейная сеть из трех компьютеров	8
	4.1 Построение сети	8
	4.2 Анализ таблиц	8
	Таблица маршрутизации	8
	ARP-таблица	9
	4.3 Тестирование сети (отправка пакетов)	9
5	Этап 3. Полносвязная сеть из трех компьютеров	10
	5.1 Построение сети	10
	5.2 Тестирование сети (отправка пакетов), анализ таблиц	10
6	Выводы	12

1 Введение

Целью работы является изучение принципов построения и настройки моделей компьютерных сетей в среде NetEmul.

2 Вариант лабораторной работы

Ф = 7 (Дворкин); И = 5 (Борис); О = 13 (Александрович); Н = 31 (РЗЗЗ1)

=> (192 + 31 + 13).(7 + 31).(5 + 31).(7+5) ⇔ 236.38.36.12

Итак, исходный IPv4 адрес класса С: 236.38.36.12

3 Этап 1. Простейшая сеть из двух компьютеров

3.1 Построение сети

Для нумерации интерфейсов двух компьютеров в данной сети используется пул последовательных адресов: 236.38.36.12 - 236.38.36.13




Рис.1: Модель простейшей сети из 2х компьютеров

3.2 Анализ таблиц

ARP-таблица

Address Resolution Protocol - протокол для разрешения МАС-адресов физического сетевого устройства по IP-адресу компьютера. ARP-таблица - хранит соответствия между IP-адресами и МАС-адресами устройств в локальной сети. Это позволяет устройствам находить друг друга на канальном уровне (уровне сетевого интерфейса в TCP/IP).

В устройстве Computer 1 ARP таблица выглядит следующим образом:

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL	
1	01:F5:4A:7C:48:EC	236.38.36.13	Dinamic	eth0	269	

В устройстве Computer 2 ARP таблица выглядит следующим образом:

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	ΠL
1	01:B0:52:C9:00:75	236.38.36.12	Dinamic	eth0	353

Пояснения по содержимому таблиц:

- ARP-запрос был отправлен с Compter 1 и получен всеми устройствами в сети, в данном случае Computer 2 узнал в запросе свой IP-адрес и отправил ARP-ответ, после чего MAC-адрес Computer 2 был *закеширован* в ARP-таблице Computer 1, чтобы не запрашивать его каждый раз (и наоборот).
- Записи являются *динамическими*, то есть они создаются автоматически при отправке ARP-запросов и удаляются через определённое *время жизни* (TTL Time To Live).
- Например, Computer 1 знает, что IP-адрес 236.38.36.13 принадлежит устройству с МАС-адресом 01:F5:4A:7C:48:EC, с которым можно взаимодействовать по сетевому Ethernet-интерфейсу eth0

Таблица маршрутизации

- содержит информацию о том, как данные должны передаваться между сетями. Она определяет, куда отправлять пакеты в зависимости от их IP-адреса назначения.

Таблица маршрутизации Computer 1:

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	236.38.36.0	255.255.255.0	236.38.36.12	236.38.36.12	0	Connected

Таблица маршрутизации Computer 2:

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	236.38.36.0	255.255.255.0	236.38.36.13	236.38.36.13	0	Connected

Пояснения по содержимому таблиц:

1. Назначение (Destination):

• Указывает сеть или IP-адрес, куда должен быть отправлен пакет. В нашем случае это локальная сеть **236.38.36.0**.

2. Macкa (Mask):

Определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлу. Маска 255.255.255.0 означает, что первые 24 бита (3 октета) относятся к сети, а последние 8 бит — к узлу.

3. Шлюз (Gateway):

 Это IP-адрес устройства, через которое пакеты должны быть отправлены, если они не находятся в локальной сети. В данном случае шлюз указывает на интерфейс самого устройства, так как маршрутизатор не используется.

4. Интерфейс (Interface):

 Это сетевой интерфейс, через который пакеты будут отправлены. В нашем случае это Ethernet-интерфейс eth0 с IP-адресом 236.38.36.12 для Computer1 и 236.38.36.13 для Computer2.

5. Метрика (Metric):

• Это числовое значение, которое определяет приоритет маршрута. Чем меньше метрика, тем предпочтительнее маршрут. В нашем случае метрика равна 0, что означает, что это прямой маршрут (устройства находятся в одной сети).

6. Источник (Source):

Указывает на состояние источника. Например, Connected
- подключено.

3.3 Тестирование сети (отправка пакетов)

Передача сообщений проводилась с использованием транспортного протокола UDP:




Рис.2: Журнал сообщений Computer 1 и Computer 2

3.3.1. Какие пакеты и кадры передаются в сети?

- 1. ARP-запрос (ARP request):
 - Это широковещательный запрос, который отправляет Сотритет1, чтобы узнать МАС-адрес устройства с IP-адресом 236.38.36.13 (Computer2).
 - Kagp Ethernet:
 - Omnpaвитель (Sender): 01:B0:52:C9:00:75 (MAC-agpec Computer1).
 - Получатель (Receiver): FF:FF:FF:FF:FF (широковещательный адрес, запрос отправляется всем устройствам в сети).
 - o ARP-запрос:
 - IP-agpec omnравителя: FF:FF:FF:FF:FF (Computer1).
 - MAC-agpec omnравителя: 01 : B0 : 52 : C9 : 00 : 75 (Computer 1).
 - IP-адрес назначения: 236.38.36.13 (Computer2).
 - MAC-адрес назначения: 00:00:00:00:00:00 (неизвестен, поэтому запрашивается).
- 2. ARP-omвет (ARP response):
 - Это ombem om Computer2 на ARP-запрос, в котором он сообщает свой MAC-адрес.

- Kagp Ethernet:
 - Omnpaвитель (Sender): 01:F5:4A:7C:48:EC (MAC-agpec Computer2).
 - Получатель (Receiver): 01:B0:52:C9:00:75 (MAC-agpec Computer1).
- o ARP-omвem:
 - IP-agpec omnравителя: 236.38.36.13 (Computer2).
 - MAC-agpec omnравителя: 01:F5:4A:7C:48:EC (Computer2).
 - IP-адрес назначения: 236.38.36.12 (Computer1).
 - MAC-адрес назначения: 01 :B0 : 52 : С9 : 00 : 75 (Computer 1).
- 3. UDP-nakem (UDP Message user):
 - Это пакет данных, который Computer 1 отправляет на Computer 2 с использованием протокола UDP.
 - Kagp Ethernet:
 - Отправитель (Sender): 01:B0:52:C9:00:75 (MAC-agpec Computer1).
 - Получатель (Receiver): 01:F5:4A:7C:48:EC (MAC-agpec Computer2).
 - o IP-пакет:
 - Отправитель (Sender): 236.38.36.12 (Computer1).
 - Получатель (Receiver): 236.38.36.13 (Computer2).
 - TTL (Time To Live): 64 (время жизни пакета, уменьшается на каждом маршрутизаторе).
 - UDP-сегмент:
 - Порт отправителя (Sender port): 7777.
 - Порт получателя (Receiver port): 7777.

3.3.2. Как происходит передача, что содержится в пакетах?

Сначала ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес Computer 2, затем ARP-ответ от Computer 2 с указанием своего MAC-адреса, и после получения ARP-ответа устройством Computer 1, отправка UDP-пакета от Computer 1 до Computer 2 с Ethernet пакетом, содержащим MAC-адреса отправителя и получателя, UDP сегментом с портами отправителя и получателя и IP пакет с IP-адресами отправителя и получателя.

3.3.2. Появились ли изменения в таблицах?

В таблицах маршрутизации, ожидаемо, изменений не произошло, т.к. конфигурация (топология) сети не поменялась, однако содержимое ARP-таблиц обновилось записями о соответствии MAC-адресов и IP-адресов Computer 1 и Computer 2.

4 Этап 2. Линейная сеть из трех компьютеров




Рис. 3: Модель линейной сети из 3х компьютеров

4.2 Анализ таблиц

Изменились только таблицы Computer 2.

Таблица маршрутизации

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
ı	1 236.38.36.0	255.255.255.0	236.38.36.13	236.38.36.13	0	Connected
ı	2 236.38.37.0	255.255.255.0	236.38.37.13	236.38.37.13	0	Connected

ARP-таблица


Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	ΠL
1 01:B0:52:C9:00:75	236.38.36.12	Dinamic	eth0	958
2 01:9F:AB:20:68:48	236.38.37.14	Dinamic	eth1	512

Что поменялось:

• Добавилась вторая запись для подсети 236.38.37.0/24, так как Computer 2 теперь подключён к двум подсетям через два интерфейса (eth0 u eth1).

(*) Таблицы Computer 1 и 3 также поменялись.

Почему? Потому что я захотел добавить функциональность для пересылки данных между ними с помощью включения маршрутизации в устройстве Computer 2 (и у меня это получилось!)



4.3 Тестирование сети (отправка пакетов)

Аналогично использую транспортный протокол стэка TCP/IP - UDP Передачу ARP-запросов в данном разделе я опускаю, потому что очень подробно описал ее в предыдущем параграфе 3.3. А сама по себе передача UDP-пакетов мало чем отличается от прошлого примера - лишь добавляется новый узел Computer 3, и что любопытно - при прохождении через узел Computer 2 происходит маршрутизация между подсетями 236.38.37.0/24 и 236.38.36.0/24.



P.S. - Для маршрутизации я вручную добавил пути с указанием нужных шлюзов в таблицы маршрутизации Computer 1 и Computer 3.

5 Этап 3. Полносвязная сеть из трех компьютеров

5.1 Построение сети




Рис.4: Модель полносвязной сети из 3х компьютеров

5.2 Тестирование сети (отправка пакетов), анализ таблиц

- 1. Передача пакетов и направление:
 - Каждый компьютер имеет несколько интерфейсов, подключенных к разным подсетям. При передаче данных между компьютерами, пакеты будут передаваться напрямую, если они находятся в одной подсети. Например, если Computer 1 (236.38.36.12) отправляет данные на Computer 2 (236.38.36.13), пакеты будут переданы напрямую через интерфейс eth0.
 - Если компьютеры находятся в разных подсетях (например, Computer1 и Computer3), то пакеты будут передаваться через маршрутизатор. В данном случае, Computer 2 может выступать в роли маршрутизатора, так как он подключён к обеим подсетям (236.38.36.0 и 236.38.37.0), а для того, чтобы маршрутизация корректно функционировала, мне пришлось вручную добавлять запись с путём через шлюз в таблицу маршрутизации.

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	236.38.37.0	255.255.255.0	236.38.37.14	236.38.37.14	0	Connected
2	236.38.38.0	255.255.255.0	236.38.38.14	236.38.38.14	0	Connected

2. Последовательность передачи пакетов и кадров:

- о При отправке UDP-пакета, сначала создается IP-пакет, который инкапсулируется в Ethernet-кадр. Кадр содержит MAC-адреса отправителя и получателя.
- Если получатель находится в той же подсети, ARP-протокол используется для определения MAC-адреса получателя. Если получатель в другой подсети, пакет отправляется на маршрутизатор, который затем пересылает его в нужную подсеть.

3. Информация в пакетах и кадрах:

- Ethernet-кадр: Содержит MAC-адреса отправителя и получателя, тип протокола (например, IPv4) и данные.
- **IP-пакет:** Содержит IP-адреса отправителя и получателя, информацию о протоколе (UDP), TTL (Time To Live) и данные.
- **UDP-датаграмма:** Содержит порты отправителя и получателя, длину данных и контрольную сумму.

6 Выводы

Смысла в дальнейшем дотошном анализе содержимого таблиц маршрутизации и агр-таблиц в каждом компьютере не вижу, ввиду полной связности сети - узлы повторяют друг друга, получилась хорошая замкнутая вычислительная сеть, где передача данных может происходить как напрямую между компьютерами в одной подсети, так и через маршрутизатор, если компьютеры находятся в разных подсетях.

Использование протокола UDP обеспечивает быструю передачу данных без установления соединения, что может быть полезно для приложений, требующих низкой задержки.

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц помогает понять, как данные перемещаются по сети и как устройства взаимодействуют друг с другом.

Было невероятно интересно проследить "реализацию" уровней TCP/IP на практике и самому сконфигурировать вычислительную сеть, настроив межузловую коммуникацию с помощью транспортного протокола UDP.